



Prevádzkareň obce Lendak p.o., Revolučná 1285/1A, 059 07 Lendak

Operačný plán pre výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Lendak

zimné obdobie 2021/2022

Spracoval: Ing. Peter Budzák

Adresa: Prevádzkareň obce Lendak, Revolučná 1285/1A, 059 07 Lendak **IČO:** 35 514 698; **DIČ:** 2020710263;

Bankové spojenie: Fio banka a.s.; **IBAN:** SK74 8330 0000 0029 0146 6253;

Tel.: +421 948 127 019; **E-mail:** prolendak@gmail.com; **www stránka obce:** www.lendak.sk



PRÍPRAVA ZIMNEJ ÚDRŽBY

- preverovanie stavu všetkých mechanizmov a vozidiel, zabezpečenie opravy všetkých vozidiel a mechanizmov a ich pripravenosť na ZÚ
- zabezpečenie predzásobenia posypovými materiálmi a soľou
- preverenie stavu a vybavenosti pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami
- pred zahájením zimnej údržby odstránenie závad na komunikáciách - výtlky, prekopávky

Začiatok ZÚ: 30. október 2021

Predpokladané ukončenie ZÚ: 15. marca 2022

(V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok štatutár PrO určí termín nástupu a ukončenia ZÚ mimo tohto termínu.)

ORGANIZÁCIA ZIMNEJ ÚDRŽBY A PRACOVNÍCI ZODPOVEDNÍ ZA ZJAZDNOSŤ KOMUNIKÁCIÍ

Výkon zimnej služby je organizovaný v nepretržitom režime. Výkon zimnej služby je zabezpečovaný predovšetkým vlastnými pracovníkmi, prípadne zmluvne zabezpečenými externými pracovníkmi.

Organizačné schéma:

- * vedúci ZÚ
- * zamestnanci PrO Lendak
- * externí pracovníci, vodiči ostatných mechanizmov, ktorí budú do výkonu zimnej údržby zaradení podľa potreby na základe objednávky. Externí pracovníci budú do zimnej údržby zapojení v prípade poruchy mechanizmu Prevádzkarne alebo v prípade kalamitnej situácie.

Všetci účastníci sú povinní rešpektovať pokyny vedúceho PrO Lendak. Všetky požiadavky na výkon ZÚ je potrebné uplatňovať u vedúceho PrO Lendak, v jeho neprítomnosti na manažéra – majstra PrO. Za vozidlá a mechanizmy vo výkone ZÚ, za neodkladné a urýchlené odstránenie závad vozidiel a mechanizmov ako aj za zabezpečenie a v dostatočnom množstve predzásobenie a doplnenie posypových a iných materiálov, vrátane náhradných dielov zodpovedá vedúci PrO Lendak.

Adresa: Prevádzkareň obce Lendak, Revolučná 1285/1A, 059 07 Lendak **IČO:** 35 514 698; **DIČ:** 2020710263;

Bankové spojenie: Fio banka a.s.; **IBAN:** SK74 8330 0000 0029 0146 6253;

Tel.: +421 948 127 019; **E-mail:** prolendak@gmail.com; **www stránka obce:** www.lendak.sk



PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Výkon ZÚ je vykonávaný podľa potreby.

ZOZNAM MECHANIZMOV ZARADENÝCH DO VÝKONU ZÚ

a) Posyp a pluhovanie:

1. GAZELA s prednou radlicou a sypačom
2. Traktor Zetor GP s čelnou šípovou radlicou a posypovačom 110 (vo vlastníctve Obce Lendak)
3. Malotraktor Vega comfort 47 Hp s čelnou šípovou radlicou a posypovačom (pluhovanie a posypávanie chodníkov)

b) Pluhovanie:

1. MAN TGM 18.290 s prednou radlicou

c) Mechanizmy pre odvoz snehu:

1. VOLVO
2. Traktor Zetor GP 110 s návesom (vo vlastníctve Obce Lendak)
3. MAN TGM 18.290

d) Nakladač:

1. HON UN 053.2
2. JCB – 4CX ECO SITEMASTER
3. Traktor Zetor GP 110 s čelným nakladačom (vo vlastníctve Obce Lendak)
4. Malotraktor Vega comfort 47 hp s prednou snežnou frézou



PORADIE DOLEŽITOSTI UDRŽIAVANIA MK A CHODNÍKOV

Operačný plán ZÚ delí údržbu komunikačnej siete do štyroch stupňov dôležitosti:

1. stupeň - komunikácie zaisťujúce autobusovú dopravu, príjazdy ku zdravotníckym zariadeniam
2. stupeň - príjazdy ku školám, chodníky
3. stupeň – MK , odstavné plochy, parkoviská
4. stupeň - účelové komunikácie a ostatné okrajové miestne komunikácie

Zoznam udržiavaných ulíc:

Menný zoznam ulíc: Hlavná, Jána Krstiteľ'a, Jána Vojtaššáka, Vysoká Hora, Rovinky, Tatranská, Lemeje, Krátka, Športová, Sv. Mikuláša, Pod Kicorou, Na Kosorku, Revolučná, Potočná, Partizánska, Kostolná, Na Úbočí, Zadná Hora, Zadná, Jána Pavla II. Zadná, Slnecná, Jána Stilla, Záhradná, Farské Lúky, Školská, Sv. Rodiny, Nová, Letná, Jarná, Mlynská,

ÚDRŽBA NEBEZPEČNÝCH ÚSEKOV KOMUNIKACIÍ

Do nebezpečných úsekov ciest sú zahrnuté predovšetkým úseky ciest s častým výskytom poľadovice a závejov, slepé ulice, šírkové usporiadanie ulice, tienisté miesta, všetky križovatky, nebezpečné klesania a stúpania. Tieto úseky vyžadujú osobitnú pozornosť a prispôbenie technológie. V miestach s častým výskytom poľadovice budú osadené nádoby s materiálom na zimný posyp s ktorých si môžu občania naberať materiál v prípade zlej zjazdnosti MK.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE VÝKON POSYPU A PLUHOVANIA

Na MK sa vykonáva posyp inertnými materiálmi podľa potreby na dopravne dôležitých miestach - križovatky, stúpania, klesania, zákruty a autobusové zastávky.



Posyp sa vykonáva inertným materiálom fr.4/8 a pri kalamitných situáciách aj zmiešaným posypom inertný/chemický v pomere 70:30.

Chemický posyp sa používa na odstraňovanie poľadovice a na odstraňovanie snehových vrstiev do hrúbky 3 cm.

Odstraňovanie snehu pluhovaním sa vykonáva na cestách pri vrstve 10 cm súvislej vrstvy alebo pri vytváraní snehových jazykov, za účelom udržiavania rovnosti utlačenej vrstvy snehu. V prípade trvalého sneženia sa sneh odstraňuje opakovaným pluhovaním s vylúčením posypu.

Na MK sa prejazdnosť zabezpečuje minimálne v jednom jazdnom pruhu o minimálnej šírke 2,5 m. Na križovatkách sa odstraňuje sneh tak, aby boli podľa možnosti uvoľnené všetky pruhy, aby snehová vrstva nebránila povolenému odbočovaniu.

Odvoz snehu sa zaháji vtedy, keď profil ciest nedovoľuje bezpečnú premávku. Miesto na ktoré sa bude odvážať prebytočný sneh určí PrO Lendak.

KONTROLA ZJAZDNOSTI A VÝKONOV ZÚ

Kontrolu zjazdnosti komunikácií sa vykonáva v celom intraviláne obce podľa potreby. Táto kontrola poskytne dostatočný prehľad o stave MK v obci. Počet kontrol závisí od aktuálneho stavu počasia. Kontrolu zjazdnosti vykonáva štatutár PrO alebo ním poverená osoba.

POHOTOVOŠŤ

V rámci ZÚ je zriadená pohotovostná 24 hodinová služba. Kontakt bude zverejnený na webovom sídle obce a úradných tabuliach obce.

V Lendaku, dňa 27..2021

Ing. Peter Budzák

vedúci PrO